

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES

- Si la vaisselle n'est pas propre ou ne pas bien séchée:
 - ✓ Contrôler et nettoyer les bras d'aspersion et le filtre (à trois parties) en bas (voir mode d'emploi).
 - ✓ Vérifier si l'arrivée d'eau est correcte (ouvrir/fermer plusieurs fois le robinet) et si le tuyau d'arrivée permet à l'eau (avec la pression nécessaire) de s'écouler dans l'appareil.
 - ✓ Changer de marque de pastilles devrait résoudre le problème.
- Lors de l'affichage d'un code panne « E... », reportez-vous au manuel d'utilisation avant d'appeler un technicien.
- SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER BOSCH AU NUMÉRO 02/475.71.09 et donnez les informations qui se trouvent sur l'autocollant en haut de la porte quand elle est ouverte. Notre service après-vente est disponible tous les jours ouvrables, de 8h30 à 17h00. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse e-mail suivante: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Cet appareil est la propriété de:

BSH Home Appliances nv

Rue Picard 7 Boîte 400, 1000 Bruxelles

Je déclare par la présente connaître le contenu de ce document
et respecter les instructions qu'il contient.

Nom:

(Signature)

Date:



GUIDE DE BON USAGE LAVE-VAISSELLE

AVANT L'UTILISATION

- Tout d'abord, prendre le manuel d'utilisation à portée de main et le lire du début à la fin. Ensuite, le mettre dans un endroit accessible et connu, pas trop loin de la cuisine.
- Avant la première utilisation, s'assurer que l'installation a été effectuée correctement, notamment en ce qui concerne la stabilité de l'appareil, le raccordement électrique, l'arrivée et l'évacuation d'eau, rien à côté qui génère de la chaleur (pas de table de cuisson au-dessus, pas de chauffage à l'arrière etc.). Réglez la bonne dureté de l'eau (si possible avec le technicien).
- Ne pas placer l'appareil dans un endroit où il peut geler.
- Sélectionner le programme à la température la plus élevée, sans détergent, pour effectuer un rinçage initial et contrôler si le raccordement est correcte.
- Ouvrir et remplir le réservoir de sel spécial avec du sel régénérant. Remplir le réservoir jusqu'en haut. Utiliser l'entonnoir fourni pour éviter les débordements de sel. Si du sel a été déversé, démarrer un cycle de lavage ou de rinçage par la suite. Sous certaines conditions et en peu de temps, le sel régénérant peut endommager la cuve en acier inoxydable de l'appareil. Ceci n'est pas couvert par la garantie.
- Ouvrir et remplir le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage. Ce produit améliore considérablement le résultat de séchage de votre vaisselle.
- Votre appareil vous indiquera à temps s'il est nécessaire d'ajouter du sel et/ou du liquide de rinçage. N'attendez pas trop longtemps pour le faire, afin de maintenir de bons résultats de lavage.

USAGE QUOTIDIEN

- Avant de démarrer un programme, remplir le bac à détergent de poudre ou y mettre une pastille (uniquement dans ce compartiment) et le fermer correctement. Du détergent liquide est aussi admis (ne jamais mettre du produit pour un lavage manuel dans le réservoir!).
- La vaisselle sale doit être placée dans l'appareil sans résidus de nourriture grossiers, mais sans prérinçage. Le lave-vaisselle s'en occupera. Ne pas laisser sécher la vaisselle trop longtemps dans l'appareil (pas plus que 2 jours). Si l'appareil n'a pas été mis en marche pendant 2 jours, ne pas oublier de démarrer un cycle.
- Sur le bandeau de commande vous avez à gauche les différents programmes, à droite les différentes options. Pour ce faire, lire le manuel d'utilisation et faire les choix appropriés avant de démarrer un programme, en fonction de la charge et du degré de salissure de la vaisselle.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION AVANTAGEUSE

- Trois produits séparés (sel + produit de rinçage + détergent) offrent un meilleur résultat final et sont moins chers que les pastilles "3 en 1" ou "tout en un".
- Votre lave-vaisselle consommera moins d'énergie que si vous lavez votre vaisselle manuellement.
- Toujours remplir le lave-vaisselle le plus plein possible, mais garder à l'esprit que l'eau doit pouvoir atteindre tous les endroits.
- Si vous avez des tarifs de jour et de nuit : essayez de faire démarrer votre lave-vaisselle le plus possible pendant le tarif de nuit (le soir et le samedi et le dimanche, pas les jours fériés). Pour ce faire, utiliser le départ différé.
- Utiliser de préférence le programme « Eco 50°C » (le programme le plus économe en énergie). Même si ce programme dure un peu plus longtemps que les autres programmes, il reste le programme de lavage le plus économe en énergie. Si votre vaisselle est plus sale que d'habitude, vous pouvez utiliser soit l'option « zone intensive » (le panier inférieur est mieux traité) soit un programme automatique.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'entretien de votre lave-vaisselle est une question de contrôle régulier et d'utilisation en tant que « bon père de famille ». La porte et les paniers ainsi que les éléments flexibles doivent toujours être ouverts, retirés ou déplacés avec précaution.
- La vaisselle sale doit être placée dans l'appareil sans résidus de nourriture grossiers, mais sans prérinçage.
- Nettoyer régulièrement le système filtrant de votre appareil. Se reporter au manuel d'utilisation.
- Ouvrir la porte et retirer ou déplacer des paniers et des éléments flexibles avec précaution.
- Faites tourner votre appareil vide à la température la plus élevée tous les 2-3 mois (éventuellement avec un programme rapide). Cela peut se faire sans produit, avec un produit d'entretien du marché, et parfois seulement avec un peu de vinaigre blanc (1/2l).
- Si vous constatez un résultat de lavage ou de séchage réduit, ou s'il y a un degré de saleté visible ou désagréable dans la cuve intérieure du lave-vaisselle, contrôlez les bras d'aspersion, et particulièrement le filtre (à trois parties) au fond, comme décrit dans le manuel.