

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES

- Reportez-vous d'abord au manuel d'utilisation au chapitre «Pannes et remèdes».
- Lors de l'affichage d'un code panne « E... », reportez-vous au manuel d'utilisation avant d'appeler un technicien.
- SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER BOSCH AU NUMÉRO 02/475.71.09 et donnez les informations qui se trouvent à l'intérieur de la porte. Notre service après-vente est disponible tous les jours ouvrables, de 8h30 à 17h00. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse e-mail suivante: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Cet appareil est la propriété de:

BSH Home Appliances nv

Rue Picard 7 Boîte 400, 1000 Bruxelles

Je déclare par la présente connaître le contenu de ce document
et respecter les instructions qu'il contient.

Nom: _____ (Signature)

Date: _____



GUIDE DE BON USAGE LAVE-LINGE

AVANT L'UTILISATION

- Tout d'abord, prendre le manuel d'utilisation à portée de main et le lire du début à la fin. Conservez ce manuel dans un endroit sûr.
- Avant la première utilisation, s'assurer que l'installation a été effectuée correctement, notamment en ce qui concerne la stabilité de l'appareil, le raccordement électrique, l'arrivée et l'évacuation d'eau. Le câble de raccordement ne doit pas être plié, pincé, modifié ou exposé à des sources de chaleur. Les protections de transport doivent être enlevées.
- Ne pas placer l'appareil dans un endroit où il peut geler.
- Un nouvel appareil doit être nettoyé avant la première utilisation. Pour ce faire, sélectionner le programme « Coton 90°C » sans mettre du linge dans le tambour. Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II du bac à produit lessiviel et ajouter un peu de produit lessiviel. Limiter le dosage de produit lessiviel pour éviter la formation de mousse. Après ce cycle de lavage, votre appareil sera prêt à l'emploi pour l'usage domestique.

CHOISIR LE PRODUIT LESSIVIEL

- Il y a tellement de produits sur le marché. En règle générale, les poudres sont recommandées pour les lavages à des températures plus élevées et les détergents liquides pour les lavages à des températures plus basses.
- Un dosage précis est très important. Lors du dosage, tenir compte du programme sélectionné, de la température, de la charge, du degré de salissure, de la dureté de l'eau du robinet etc. ET des instructions de détergent du fabricant sur l'emballage de leurs produits.
- Le bac à produit lessiviel se compose de 3 compartiments :
 - I = à remplir pour le pré-lavage
 - II = lavage principal
 -  = adoucissant (ne pas dépasser le repère max.)

SAAMO



SAAMO



USAGE QUOTIDIEN

Préparer le linge

- Vérifier le contenu des poches de pantalons et s'assurer qu'aucun objet métallique (par exemple des trombones) ne reste dans le linge. Laver les textiles délicats (p.ex. culottes, soutien-gorge à armatures) dans un filet de lavage.
- Enlever les crochets de rideaux. Fermer les fermetures éclair. Nouer les boutons des housses de couette.

Trier le linge

- Trier votre linge conformément aux instructions et aux spécifications figurant sur les étiquettes textiles.
- Choisir le programme et la température en fonction de ces instructions et spécifications.
- Ne pas dépasser la capacité maximale. Trop de linge a une influence négative sur le résultat du lavage.
- Laver ensemble des textiles de différentes tailles. Les pièces de linge de différentes tailles se répartissent mieux dans le tambour pendant la phase d'essorage. Les pièces de linge individuelles peuvent entraîner un balourd. (ce qui peut entraver la phase d'essorage).

Sélectionner un programme

- Vous pouvez utiliser les réglages par défaut ou les adapter. Se reporter au tableau du manuel d'utilisation et/ou à la vue d'ensemble des programmes.
- Vous avez la possibilité d'activer des fonctions supplémentaires (p.ex. Speed / Eco – Rinçage plus / Anti froissage).
- Le programme de lavage « Eco 40-60 » vous permet de laver en économisant de l'énergie. Le temps de lavage est toutefois ajusté automatiquement.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION AVANTAGEUSE

- Ne pas mettre trop de linge dans le tambour - respecter la charge maximale (9 kg pour le lavage - 6 kg pour le séchage).
- Veiller à ce qu'aucun objet métallique comme des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux ne reste dans le linge (conseil : vérifiez également les poches des pantalons).
- Fermer les fermetures éclair et les boutons.
- Enlever les crochets de rideaux.
- Laver les textiles délicats (culottes, soutien-gorge à armatures) dans un filet de lavage.
- Utiliser le bon dosage de détergent (poudre/liquide) en tenant compte de la quantité et du type de linge, du degré de salissure, de la dureté de l'eau du robinet et des recommandations sur l'emballage des détergents.
- Si vous avez des tarifs de jour et de nuit : essayez de faire démarrer votre lave-linge le plus possible pendant le tarif de nuit (le soir et le samedi et le dimanche, pas les jours fériés). Pour ce faire, utiliser le départ différé.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'entretien de votre lave-linge est une question de contrôle régulier et d'utilisation en tant que « bon père de famille ». La porte et les paniers ainsi que les éléments flexibles doivent toujours être ouverts, retirés ou déplacés avec précaution.
- Après avoir utilisé le lave-linge, laissez le tiroir à lessive et la porte ouverts.
- Garder l'appareil en bon état:
 - ✓ Nettoyer régulièrement le joint de porte en caoutchouc avec un chiffon humide
 - ✓ Rincer régulièrement le bac à produit lessiviel
- Faire tourner le lave-linge à 90°C SANS linge tous les 2-3 mois. Ne pas utiliser d'agents de blanchiment.
- Contrôler régulièrement la pompe (une pièce de monnaie restante, un bouton... pourrait obstruer la pompe de vidange).
- Détartrer est uniquement nécessaire lorsque vous dosez le produit lessiviel de manière incorrecte.