

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES

- Les petites pannes peuvent être facilement résolues par vous-même. Veuillez-vous reporter au chapitre «Résolution de petites pannes par vous-même» dans le manuel d'utilisation.
- SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER BOSCH AU NUMÉRO 02/475.71.09 et donnez les informations qui se trouvent sur l'autocollant sur la paroi intérieure gauche de l'appareil au niveau du tiroir à légumes. Notre service après-vente est disponible tous les jours ouvrables, de 8h30 à 17h00. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse e-mail suivante: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Cet appareil est la propriété de:
BSH Home Appliances nv
Rue Picard 7 Boîte 400, 1000 Bruxelles

Je déclare par la présente connaître le contenu de ce document
et respecter les instructions qu'il contient.

Nom: _____ (Signature)

Date: _____



GUIDE DE BON USAGE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

AVANT L'UTILISATION

- Tout d'abord, prendre le manuel d'utilisation à portée de main et le lire du début à la fin. Ensuite, le mettre dans un endroit accessible et connu, pas trop loin de la cuisine.
- Placer l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé où la température ambiante est toujours d'au moins +10°C.
- Ne pas placer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un radiateur de chauffage ou d'une autre source de chaleur. Si l'installation à côté d'une source de chaleur est inévitable, utiliser une plaque isolante ou respecter les distances minimales suivantes par rapport à la source de chaleur : à côté d'une cuisinière électrique ou à gaz 3 cm, à côté d'une installation de chauffage 30 cm.
- Avant la première utilisation, s'assurer que l'installation a été effectuée correctement, notamment en ce qui concerne la stabilité de l'appareil et le raccordement électrique. Votre appareil a des pieds réglables en hauteur à l'avant et des roulettes à l'arrière. Le sens de rotation standard de la porte est vers la droite. Vous pouvez changer le sens de rotation.
- Laisser reposer votre congélateur pendant au moins une heure après le transport jusqu'à votre domicile avant de l'allumer.

FONCTIONS SUPER

- Super Réfrigération : cette fonction permet de refroidir un maximum le compartiment réfrigérateur pendant environ 15 heures. Ensuite, la température réglée avant la Réfrigération Super est automatiquement activée. Activer le système Super Réfrigération, par exemple avant de charger de grandes quantités de nourriture ou pour refroidir rapidement des boissons. La température est réduite à +2°C.

USAGE QUOTIDIEN

- D'abord laisser refroidir les plats et les boissons chauds, puis les mettre dans l'appareil.
- Mettre les fruits et légumes dans le tiroir à légumes. Votre appareil dispose d'un box VitaFresh qui permet de prolonger la fraîcheur et de préserver les vitamines de vos fruits et légumes. Régler le degré d'humidité en fonction du contenu (plus il y a de légumes, plus il faudra d'humidité donc régulateur fermé).
- Les fruits sensibles au froid (ananas, bananes, papayes et agrumes) et les légumes (aubergines, concombres, courgettes, poivrons, tomates et pommes de terre) doivent être conservés à l'extérieur du réfrigérateur à une température comprise entre +8 °C et +12 °C pour une conservation optimale de leur qualité et de leur saveur.
- Pour décongeler les produits surgelés, les mettre dans le compartiment réfrigérateur.
- Ne pas recongeler les produits surgelés partiellement ou complètement décongelés. Ils ne peuvent être recongelés qu'après cuisson ou rôtissage en tant que plat prêt à consommer.
- Ne pas ranger les bouteilles et les canettes contenant des liquides - en particulier des boissons gazeuses - dans le compartiment surgélateur. Les bouteilles et les pots peuvent se briser!
- Votre appareil est équipé de fonctions d'alarme de porte et de température. L'alarme de porte (signal sonore continu) est activée lorsque la porte reste ouverte pendant plus d'une minute. Fermer la porte pour désactiver l'alarme. L'alarme de température est activée lorsque la température dans le compartiment congélateur est trop élevée, ce qui permet aux produits surgelés de se dégivrer.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION AVANTAGEUSE

- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur ou exposé au soleil.
- Ouvrir les portes de l'appareil aussi brièvement que possible.
- Un réfrigérateur bien rempli, mais pas trop rempli, consomme moins d'énergie.
- Laisser d'abord refroidir les plats et les boissons chauds, puis les mettre dans l'appareil.
- Placer les produits surgelés dans le compartiment réfrigérateur pour les décongeler et utiliser le froid des produits surgelés pour refroidir les autres aliments.
- Veiller à une durée de conservation correcte des aliments congelés. Ainsi, il ne faudra pas jeter de la nourriture inutilement. Produire de la nourriture demande aussi beaucoup d'énergie! Reportez-vous au site web www.koelkastinorde.be.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'entretien de votre réfrigérateur est une question de contrôle régulier et d'utilisation en tant que «bon père de famille». Les paniers et tiroirs coulissants doivent toujours être retirés ou déplacés avec précaution.
- Nettoyer les parois intérieures, les clayettes en verre et les autres accessoires avec un chiffon doux humide et un peu de détergent. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne jamais utiliser trop d'eau.
- De l'eau de condensation se forme dans l'appareil et surtout à l'arrière. Ceci est tout à fait normal et n'est ni une panne ni un dysfonctionnement. Si les portes sont ouvertes trop longtemps, de la glace peut même se former dans l'appareil. Selon le type d'aliment et la quantité, de l'eau de condensation peut se former dans le bac à légumes. Enlever la condensation à l'aide d'un chiffon sec et régler l'humidité dans le bac à légumes à l'aide du régulateur d'humidité.
- Si votre appareil dispose d'un système entièrement automatique NoFrost: le compartiment sera toujours libre de glace. Il ne faudra plus jamais dégivrer votre appareil.