

WAT DOEN BIJ PROBLEMEN

- Als de afwas niet proper of niet droog is:
 - ✓ Controleer en reinig de sproeiarmen en de filter + correcte plaatsing hiervan (zie handleiding).
 - ✓ Verzekert u van een correcte watertoevoer, dit kan u doen door de kraan enkele malen open en dicht te draaien en na te gaan of het water vloeiend binnenstroomt in het toestel.
 - ✓ Het resultaat van een detergent hangt af van de watersamenstelling, bijgevolg kan het veranderen van merk tot een beter resultaat leiden.
- Gelieve bij aanduiding van een foutcode "E..." eerst uw gebruiksaanwijzing te raadplegen alvorens onze technische dienst te contacteren.
- BIJ VRAGEN CONTACTEER DE BOSCH CARE LINE 02/475.71.09 met vermelding van de gegevens op de sticker bovenaan de deur in geopende toestand. Onze klantendienst is elke werkdag bereikbaar, telkens van 8u30 tot en met 17u. Verder kan u ons ook op het volgende e-mailadres bereiken: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Dit toestel is eigendom van:
BSH Home Appliances nv
Picardstraat 7 Box 400, 1000 Brussel

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en de aanwijzingen daarin opgenomen te zullen respecteren.

Naam: _____ (Handtekening)

Datum: _____



GEBRUIKSBEWIJS VAATWASSER

VOOR GEBRUIK

- Neem allereerst de gebruiksaanwijzing bij de hand en neem deze van het begin tot het einde door. Berg deze vervolgens op een toegankelijke, gekende plaats niet te ver van de keuken op.
- Voor de eerste ingebruikname: vergewis u dat de plaatsing correct gebeurd is, d.w.z. stabiliteit van het toestel, elektriciteit, watertoevoer en –afvoer, niets warmte genererend ernaast (geen kookplaat boven, geen verwarming achter, ...). Stel de juiste waterhardheid/glansspoelmiddel in (indien mogelijk samen met de techniker).
- Plaats het toestel niet in een ruimte waar het kan vriezen.
- Laat de vaatwasser voor een eerste spoeling en ter controle van een goede aansluiting op het programma met de hoogste temperatuur zonder detergent draaien.
- Open en vul het reinigingszoutbakje met regeneratiezout. Gebruik hiervoor de meegeleverde trechter en mors niet. Start meteen een wasprogramma of een spoeling indien u gemorst heeft aangezien reinigingszout de inox bodem van het toestel kan aantasten. Een herstelling die hieraan te wijten is valt niet onder garantie.
- Open en vul het spoelmiddelbakje met spoelmiddel, ook wel glansmiddel genoemd. Dit product gaat het droogresultaat van uw vaat sterk en positief beïnvloeden.
- Uw toestel zal u tijdig verwittigen in het geval er zout en/of spoelmiddel dient bijgevoerd te worden. Wacht niet te lang om deze bij te vullen zodoende goede wasresultaten te blijven garanderen.

DAGELIJKS GEBRUIK

- Voor elke programmastart plaatst u detergent in het voorziene bakje en sluit het goed. Zowel poeder, vloeibaar of tablet is mogelijk.
- De vuile vaat moet zonder grove etensresten in het toestel geplaatst worden, maar niet voorgespoeld. De vaatwasser neemt deze taak op zich. Laat de vaat niet te lang drogen in het toestel. Zou het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt worden, denk er dan aan een reinigingscyclus te starten.
- In de gebruikershandleiding kan u de verschillende programma's en de verschillende opties terugvinden die op het bedieningspaneel zichtbaar zijn. Aarzel niet voor elke start de aangepaste keuzes te maken in functie van de belading en bevuilingsgraad van de vaat.

TIPS VOOR GOEDKOOP GEBRUIK

- Drie afzonderlijke producten (zout + spoelmiddel + detergent) werken beter en zijn goedkoper dan "3-in-1" of "all-in- one" tabletten.
- U verbruikt over het algemeen minder energie met uw vaatwasser dan als u de afwas met de hand doet.
- Vul de vaatwasser steeds zo vol mogelijk, maar houd er wel rekening mee dat het water overal bij moet kunnen.
- Als je dag- en nachttarief hebt: probeer je vaatwasmachine zoveel mogelijk te laten starten tijdens het nachttarief ('s avonds en op zaterdag en zondag, geen feestdagen). Gebruik hiervoor de starttijdstelling.
- Gebruik bij voorkeur het programma "eco 50°C". Ook al duurt dit programma wat langer dan andere programma's blijft dit het zuinigste vaatwasprogramma. Is uw vaat meer bevuild dan gewoonlijk dan kunt u beroep doen op hetzij de optie "intensieve zone" (de onderste korf wordt grondiger behandeld) hetzij een automatisch programma.

TIPS VOOR ONDERHOUD

- Uw vaatwasser onderhouden is een kwestie van regelmatig nazicht en gebruik zoals een "goede huisvader". Deur en korven evenals de flexibele elementen dienen steeds met zorg te worden geopend, uitgetrokken of verplaatst te worden.
- De vuile vaat moet zonder grove etensresten in het toestel geplaatst worden, maar niet gespoeld.
- Reinig regelmatig het filtersysteem van uw toestel. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing.
- Wees voorzichtig met het openen van de deur en het uittrekken of verplaatsen van korven en flexibele elementen.
- We adviseren om elke 6 weken tot 3 maanden een machinereiniger te gebruiken om je vaatwasser schoon te maken. Als je je vaatwasser schoonmaakt, reinig dan ook de afdichtingen en de deur met een vochtige doek.
- Wanneer u een verminderd was- of droogresultaat vaststelt of indien er zich een zichtbare of ruikbare vuiltegraad van de binnenkuip van de vaatwasser voordoet kijkt u, zoals beschreven in de handleiding, de sproeiarmen en de filter na.