

WAT DOEN BIJ PROBLEMEN

- Kleine storingen kunnen makkelijk zelf verholpen worden. Consulteer daarvoor de sectie "Kleine storingen zelf verhelpen" in de gebruiksaanwijzing.
- BIJ VRAGEN CONTACTEER DE BOSCH CARE LINE 02/475.71.09 met vermelding van de gegevens op de sticker die zich op de linker binnenwand van het koelkastgedeelte bevindt ter hoogte van de groentelade. Onze klantendienst is elke werkdag bereikbaar, telkens van 8u30 tot en met 17u. Verder kan u ons ook op het volgende e-mailadres bereiken: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Dit toestel is eigendom van:
BSH Home Appliances nv
Picardstraat 7 Box 400, 1000 Brussel

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en de aanwijzingen daarin opgenomen te zullen respecteren.

Naam: _____ (Handtekening)

Datum: _____



GEBRUIKSBEWIJS KOEL-VRIESCOMBINATIE

VOOR GEBRUIK

- Allereerst, neem de gebruiksaanwijzing bij de hand en lees deze van het begin tot het einde. Vervolgens, berg deze op een toegankelijke, gekende plaats niet te ver van de keuken.
- Plaats het toestel in een droge, goed geventileerde ruimte waar de omgevingstemperatuur steeds minstens +10° C bedraagt.
- Het apparaat niet in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of een andere warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden tot de warmtebron in acht: naast elektrische- of gasfornuizen 3 cm, naast een cv-installatie 30 cm.
- Voor de eerste ingebruikname: vergewis u dat de plaatsing correct gebeurd is, voornamelijk inzake stabiliteit van het toestel en elektrische aansluiting. Uw toestel heeft in de hoogte verstelbare voetjes vooraan en rolwielletjes achteraan. De standaard draairichting van de deur is rechts. Deze is evenwel verwisselbaar.
- Laat uw koelkast minstens een uur rusten na het transport tot bij u thuis vooraleer deze in te schakelen.

SUPER-FUNCTIES

- Supervriezen: schakel enkele uren voordat u de verse levensmiddelen inlaadt het supervriezen in, om ongewenste temperatuurstijgingen te voorkomen. Doorgaans is 4–6 uur van tevoren voldoende. De temperatuur wordt geleidelijk tot -32°C gebracht. De levensmiddelen worden zo snel ingevroren zodat vitamines, voedingswaarden, uiterlijk en smaak behouden blijven. Opgelet de automatische uitschakeling is pas na 2,5 dagen.

DAGELIJKS GEBRUIK

- Warme gerechten en dranken eerst laten afkoelen en pas daarna in het apparaat zetten.
- Groenten en fruit horen in de groentelade. Uw toestel beschikt over een VitaFresh-box waarin groenten en fruit langer vers en vitaminerijk bewaar kunnen worden. Gebruik de vochtigheidsregeling in functie van de inhoud meer groente bv. meer vocht –d.i. schuifregeling gesloten).
- Koud gevoelig fruit (bijv. ananas, bananen, papaja en citrusvruchten) en groente (bijv. aubergines, komkommers, courgettes, paprika, tomaten en aardappels) dienen voor een optimaal behoud van kwaliteit en aroma buiten de koelkast bewaard te worden op een temperatuur van +8 °C tot +12 °C.
- Diepvrieswaren in de koelruimte leggen om ze te ontdooien.
- Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen. Pas na het koken of braden tot een kant-en-klaargerecht kunnen ze opnieuw worden ingevroren.
- Flessen en blikjes met vloeistoffen – vooral koolzuurhoudende dranken – niet in de diepvriesruimte opslaan. Flessen en potten kunnen barsten!
- Uw toestel beschikt over deur- en temperatuuralarmfuncties. Het deuralarm (aanhoudend geluidssignaal) wordt ingeschakeld wanneer de deur van het apparaat langer dan een minuut openstaat. Door de deur te sluiten wordt het alarmsignaal weer uitgeschakeld. Het temperatuuralarm wordt ingeschakeld als het in de diepvriesruimte te warm is waardoor de diepvrieswaren kunnen ontdooien.

TIPS VOOR GOEDKOOP GEBRUIK

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.
- Deuren van het apparaat zo kort mogelijk openen.
- Een goed gevulde, doch niet overvolle koelkast verbruikt minder energie.
- Warme gerechten en dranken eerst laten afkoelen en pas daarna in het apparaat zetten.
- Diepvrieswaren in de koelruimte leggen om ze te ontdooien en de kou van de diepvrieswaren gebruiken om andere levensmiddelen te koelen.
- Houd rekening met de juiste bewaartijd van diepgevroren levensmiddelen. Hierdoor kan je vermijden dat voedingsmiddelen moeten worden weggegooid. Het produceren van voedingsmiddelen vergt ook veel energie! Consulteer hiervoor ook de website: www.koelkastinorde.be.

TIPS VOOR ONDERHOUD

- Uw koelkast onderhouden is een kwestie van regelmatig nazicht en gebruik zoals een “goede huisvader”. De uittrekbare manden en laden dienen steeds met zorg te worden uitgetrokken of verplaatst te worden.
- Reinig de binnenwanden, glazen leggers en ander toebehoren met een zachte vochtige doek met wat afwasmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen. Gebruik nooit overvloedig water.
- Condenswater vormt zich in het toestel en vooral aan de achterzijde. Dit is helemaal normaal en is geen defect noch storing. Bij te lang openstaande deuren kan er zich zelfs ijsvorming in het toestel voordoen. Afhankelijk van de soort levensmiddelen en de hoeveelheid kan zich condenswater vormen in de groentelade. Condenswater verwijderen met een droge doek en de luchtvochtigheid in de groentelade aanpassen met behulp van de vochtigheidsregelaar.
- Als uw toestel beschikt over een volledig automatisch NoFrost-systeem: de vriesruimte blijft ijsvrij. Ontdooien is overbodig.