

## QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES

- Reportez-vous d'abord au manuel d'utilisation au chapitre «Pannes et remèdes».
- Lors de l'affichage d'un code panne « E... », reportez-vous au manuel d'utilisation avant d'appeler un technicien.
- SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER BOSCH AU NUMÉRO 02/475.71.09 et donnez les informations qui se trouvent à l'intérieur de la porte. Notre service après-vente est disponible tous les jours ouvrables, de 8h30 à 17h00. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse e-mail suivante: [bru-papillon@bshg.com](mailto:bru-papillon@bshg.com).



**☎ : 02 475 71 09**

Cet appareil est la propriété de:  
BSH Home Appliances nv  
Rue Picard 7 Boîte 400, 1000 Bruxelles

Je déclare par la présente connaître le contenu de ce document et de respecter les instructions qu'il contient..

Nom:

(Signature)

Date:



## GUIDE DE BON USAGE SÈCHE-LINGE

### AVANT L'UTILISATION

- Tout d'abord, prendre le manuel d'utilisation à portée de main et le lire du début à la fin. Ensuite, le mettre dans un endroit accessible et connu, pas trop loin de la cuisine.
- Avant la première utilisation : s'assurer que l'appareil a été installé correctement : stabilité, électricité, évacuation d'eau possible, rien à côté qui génère de la chaleur (pas de table de cuisson au-dessus, pas de chauffage à l'arrière,...).
- Le sèche-linge contient du liquide de refroidissement : laisser l'appareil en place pendant 2 heures avant la première mise en service.
- Ne pas placer l'appareil dans un endroit où il peut geler.
- Ce sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionne qu'à une température ambiante de min. 15 C et max. 35°C.
- Ventiler la pièce et s'assurer que l'entrée d'air du sèche-linge est libre.

**SAAMO**



**SAAMO**



## USAGE QUOTIDIEN

### Trier le linge

- Vérifier les étiquettes textiles: convient pour le sèche-linge
  - ✓ convient pour le sèche-linge
  - ✓ sécher à température normale
  - ✓ sécher à basse température
- Ne sécher ensemble que du linge du même type de matériau et de la même structure pour obtenir un résultat de séchage uniforme.
- Fermer les fermetures éclair, les crochets et les boutons. Nouer de grosses pièces de linge, comme les housses de couette.

### Sélectionner un programme

- Se reporter au tableau du manuel d'utilisation et/ou à la vue d'ensemble des programmes.
- Respecter la charge maximale indiquée.
- Certains programmes vous permettent d'activer des fonctions supplémentaires.
- Choisir un programme minuté pour le séchage des pièces individuelles.
- Les programmes minutés ne détectent pas automatiquement l'humidité résiduelle du linge. Vous pouvez adapter la durée du programme avec la touche «Durée».
- Les textiles tels que les t-shirts rétrécissent souvent au premier séchage. Veuillez utiliser un programme délicat.

## CONSEILS POUR UNE UTILISATION AVANTAGEUSE

- Veiller à ce que le linge ait été lavé à la vitesse d'essorage la plus élevée possible dans le lave-linge.
- Toujours remplir le sèche-linge aussi bien que possible, mais jamais plus haut que 3/4 de la hauteur du tambour.
- Si vous avez des tarifs de jour et de nuit : essayez de faire démarrer votre sèche-linge le plus possible pendant le tarif de nuit (le soir et le samedi et le dimanche, pas les jours fériés). Pour ce faire, utiliser le départ différé.
- Nettoyer le filtre à peluches après chaque séchage.

## CONSEILS D' ENTRETIEN

- L'entretien de votre sèche-linge est une question de contrôle régulier et d'utilisation en tant que «bon père de famille».
- Après le séchage, vider le réservoir d'eau de condensation (si votre sèche-linge est raccordée à un système de vidange, la vidange de l'eau de condensation n'est plus nécessaire). L'eau condensée peut être polluée par des peluches et ne peut donc pas être utilisée à d'autres fins ! Videz le réservoir d'eau de condensation dans votre lave-linge => vous économiserez de l'eau au prochain lavage!
- Nettoyer le filtre à peluches derrière la porte de votre appareil après chaque séchage. Un filtre à peluches plein réduit le débit d'air, ce qui diminue le résultat de séchage du linge et augmente la consommation d'énergie et le temps de séchage.
- Ne pas utiliser le sèche-linge sans filtre à peluches.
- Nettoyer régulièrement le filtre EasyClean (le matelat filtrant + l'insert au bas dans le socle de l'appareil).
- Nettoyer régulièrement le capteur d'humidité avec une éponge humide. Il se trouve à l'intérieur de l'ouverture de la porte en bas et a une surface métallique. Il peut se former une fine couche de dépôts calcaires ou de détergent / d'adoucissant sur ce capteur, ce qui rend sa mesure moins précise. Ne jamais utiliser de produit abrasif ou de paille de fer pour le nettoyer.