

WAT DOEN BIJ PROBLEMEN

- Kijk eerst en vooral even in de gebruiksaanwijzing onder het hoofdstuk “Storingen en hoe deze te verhelpen”.
- Bij aanduiding van een foutcode “E...”, raadpleeg eerst uw gebruiksaanwijzing voor u een techniekert belt.
- BIJ VRAGEN CONTACTEER DE BOSCH CARE LINE 02/475.71.09 met vermelding van de gegevens op de sticker aan de binnenzijde van de deur. Onze klantendienst is elke werkdag bereikbaar, telkens van 8u30 tot en met 17u. Verder kan u ons ook op het volgende e-mailadres bereiken: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Dit toestel is eigendom van:
BSH Home Appliances nv
Picardstraat 7 Box 400, 1000 Brussel

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document
en de aanwijzingen daarin opgenomen te zullen respecteren.

Naam: _____ (Handtekening)

Datum: _____



GEBRUIKSBEWIJS WAS- DROOGCOMBINATIE

VOOR GEBRUIK

- Allereerst, neem de gebruiksaanwijzing bij de hand en lees deze van het begin tot het einde. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
- Voor de eerste ingebruikname: vergewis u dat de plaatsing correct gebeurd is, d.w.z. stabiliteit van het toestel, elektriciteit, watertoevoer en -afvoer. De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen. De transportbeveiligingen moeten verwijderd zijn.
- Dit toestel kan u op 3 verschillende manieren gebruiken:
 - enkel wassen
 - enkel drogen
 - wassen & drogen zonder onderbreking (max. belading 6 kg)
- Plaats het toestel niet in een ruimte waar het kan vriezen.
- Een nieuw toestel dient voor het eerste gebruik gereinigd te worden. Kies hiervoor de wascyclus “Katoen aan 90°C” zonder wasgoed in de trommel. Giet 1 liter water in compartiment II van de wasmiddellade en voeg wat wasmiddel toe. Beperk de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te voorkomen. Na deze wascyclus is uw toestel gereed voor huishoudelijk gebruik.

KEUZE VAN HET WASMIDDEL

- Er zijn ontzettend veel producten op de markt. Als algemene regel kunnen we stellen dat poeders aanbevolen zijn voor wassen aan hogere temperaturen en dat vloeibare wasmiddelen het best zijn voor wassen aan lagere temperaturen.
- Correct doseren is heel belangrijk. Houd bij het doseren rekening met o.a. het gekozen programma, de temperatuur, de belading, de vuiltegraad, de hardheid van het leidingwater EN de instructies van de wasmiddelfabrikant op de verpakking van hun producten.
- De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten:
 - I = te vullen bij voorwas
 - II = hoofdwass
 -  = wasverzachter (max. niet overschrijden)

SAAMO



BOSCH

SAAMO



BOSCH

DAGELIJKS GEBRUIK

Vorbereiden van het wasgoed

- Controleer de inhoud van vb. broekzakken , zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen (vb. paperclips) in het wasgoed blijven. Was fijn textiel (vb. panties, beugel-bh's) in een waszakje.
- Verwijder gordijnhaken. Sluit ritsen. Knoop knopen van overtrekken dicht.

Sorteren van wasgoed

- Sorteer uw was volgens de instructies en specificaties op de textiel-labels.
- Kies in functie hiervan het programma en de temperatuur.
- Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet. Te veel wasgoed heeft een negatieve invloed op het wasresultaat.
- Was textiel van verschillende grootte door elkaar. Stukken wasgoed van verschillende groottes verdelen zich beter tijdens het droogzwieren. Afzonderlijke stukken wasgoed kunnen leiden tot een onevenwichtige belading. (waardoor er eventueel niet drooggezwierd wordt).

Programma kiezen

- U kan de standaardinstellingen gebruiken of deze wijzigen. Raadpleeg de wastabel in de gebruikshandleiding en of programmakaart.
- Eventueel kan u nog voor extra programma-instellingen opteren (vb. Speed / Eco – Extra water / Anti-kreuk).
- Met het wasprogramma 'ECO 40-60' wast u energiezuinig (de wastijd wordt wel automatisch verlengd).

TIPS VOOR GOEDKOOP GEBRUIK

- Steek niet te veel in de wasmachine – respecteer de maximumkilo's (9 kg voor het wassen— 6 kg voor het drogen).
- Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen -zoals munten, haarspeldjes- in het wasgoed blijven (tip: controleer ook broekzakken).
- Sluit alle ritsen en knopen.
- Verwijder gordijnhaken.
- Was fijn textiel (= panty's, beugel-bh's) in een waszakje.
- Gebruik de juiste dosis wasmiddel (poeder/vloeibaar) rekening houdend met: hoeveelheid en soort wasgoed, vuiltegraad, waterhardheid van het leidingwater en de aanbevelingen op de verpakking van de wasmiddelen.
- Als je dag- en nachttarief hebt: probeer je wasmachine zoveel mogelijk te laten starten tijdens het nachttarief ('s avonds en op zaterdag en zondag, geen feestdagen). Gebruik hiervoor de starttijduitstelling.

TIPS VOOR ONDERHOUD

- Uw was- droogcombinatie onderhouden is een kwestie van regelmatig nazicht en gebruik zoals een "goede huisvader". Deur en korven evenals de flexibele elementen dienen steeds met zorg te worden geopend, uitgetrokken of verplaatst te worden.
- Laat na gebruik van de wasmachine de wasmiddellade en de vuldeur open.
- Houd het toestel netjes:
 - ✓ Reinig regelmatig met een vochtig doek de rubberen deurdichting.
 - ✓ Spoel regelmatig de wasmiddellade schoon.
- Laat om de 2-3 maanden de wasmachine draaien aan 90°C ZONDER wasgoed. Gebruik geen bleekmiddelen.
- Controleer regelmatig de pomp (een achtergebleven muntstukje, knoopzouden de afvoer pomp kunnen verstopen).
- Ontkalken is enkel nodig indien men niet de juiste hoeveelheid wasmiddel gebruikt.