

WAT DOEN BIJ PROBLEMEN

- Kijk eerst en vooral even in de gebruiksaanwijzing onder het hoofdstuk “Storingen en hoe deze te verhelpen” indien u ervaart dat de droogkast niet naar behoren werkt.
- Gelieve bij aanduiding van een foutcode “E...” eerst uw gebruiksaanwijzing te raadplegen alvorens onze technische dienst te contacteren.
- BIJ VRAGEN CONTACTEER DE BOSCH CARE LINE 02/475.71.09 met vermelding van de gegevens op de sticker aan de binnenkant van de deur. Onze klantendienst is elke werkdag bereikbaar, telkens van 8u30 tot en met 17u. Verder kan u ons ook op het volgende e-mailadres bereiken: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Dit toestel is eigendom van:
BSH Home Appliances nv
Picardstraat 7 Box 400, 1000 Brussel

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document
en de aanwijzingen daarin opgenomen te zullen respecteren.

Naam: _____ (Handtekening)

Datum: _____



GEBRUIKSBEWIJS DROOGKAST

VOOR GEBRUIK

- Neem allereerst de gebruiksaanwijzing bij de hand en neem deze van het begin tot het einde door. Berg deze vervolgens op een toegankelijke, gekende plaats niet te ver van de keuken op.
- Voor de eerste ingebruikname: vergewis u dat de plaatsing correct gebeurd is, d.w.z. stabiliteit van het toestel, elektriciteit, eventueel waterafvoer, niets warmte genererend ernaast (geen kookplaat boven, geen verwarming achter,...).
- De droogautomaat bevat koelmiddel: laat de automaat voor de eerste inbedrijfstelling 2 uur staan.
- Plaats het toestel niet in een ruimte waar het kan vriezen.
- Deze droogautomaat met warmtepomp functioneert enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C.
- Ventileer de ruimte en zorg ervoor dat de luchtinlaat op de droogautomaat vrij is.

DAGELIJKS GEBRUIK

Sorteren van wasgoed

- Controleer de textiel-labels: geschikt voor droogautomaat
 - ✓ geschikt voor droogautomaat
 - ✓ drogen aan normale temperatuur
 - ✓ drogen aan lage temperatuur
- Droog alleen wasgoed van hetzelfde soort materiaal en structuur samen om een gelijkmatig droogresultaat te bekomen.
- Doe ritssluitingen, haken en knopen dicht. Knoop grote stukken wasgoed - zoals dekbedovertrekken - dicht.

Programma kiezen

- Raadpleeg de tabel in de gebruikshandleiding en of programmakaart.
- Respecteer de aangegeven maximale belading.
- Bij sommige programma's kan u extra instellingen activeren.
- Kies voor het drogen van losse stukken een tijdprogramma.
- Bij tijdprogramma's wordt het restvocht van het wasgoed niet automatisch herkend. U kunt de programmaduur met de toets voor de droogtijd aanpassen.
- Textiel zoals T-shirts, krimpt vaak bij de eerste keer drogen. Gebruik daarom een delicaat programma.

TIPS VOOR GOEDKOOP GEBRUIK

- Zorg ervoor dat het wasgoed op het hoogst mogelijke toerental werd gewierd in de wasmachine.
- Vul de droogkast steeds zo goed mogelijk, maar nooit hoger dan de 3/4 van de trommelhoogte.
- Als je dag- en nachttarief hebt: probeer je droogkast zoveel mogelijk te laten starten tijdens het nachttarief. Gebruik hiervoor de starttijduitstelling.
- Reinig na elke droogbeurt steeds de pluizenfilters.

TIPS VOOR ONDERHOUD

- Uw droogkast onderhouden is een kwestie van regelmatig nazicht en gebruik zoals een "goede huisvader".
- Maak na het droogproces het condenswaterreservoir leeg (wanneer je droogkast met een afvoerset gekoppeld wordt aan een afvoer is leegmaken overbodig). Condenswater kan met pluizen verontreinigd zijn en mag daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Reinig de tweedelige pluizenfilter aan de binnenzijde van uw toestel na iedere droogbeurt. Een volle pluizenfilter reduceert de luchtstroom waardoor het wasgoed minder goed droogt en het energieverbruik en de droogtijd zullen toenemen.
- Gebruik de droogautomaat niet zonder pluizenfilter.
- Reinig regelmatig de EasyClean filter (= mat & inzetstuk, onderaan in de sokkel van het toestel) zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Reinig de vochtigheidssensor regelmatig met een vochtige spons. Deze zit aan de binnenkant van de deuropening onderaan en heeft een metalen oppervlak. Op deze sensor kan zich een fijne laag vormen van kalk of resten wasmiddel / wasverzachter waardoor zijn meting minder precies is. Gebruik hiervoor nooit een schuurmiddel of staalwol.

SAAMO



BOSCH

SAAMO



BOSCH