

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES

- Les petites pannes peuvent être facilement résolues par vous-même. Veuillez-vous reporter au chapitre « Résolution de petites pannes par vous-même » dans le manuel d'utilisation.
- SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER BOSCH AU NUMÉRO 02/475.71.09 et donnez les informations qui se trouvent sur l'autocollant sur la paroi intérieure gauche de l'appareil au niveau du dernier tiroir. Notre service après-vente est disponible tous les jours ouvrables, de 8h30 à 17h00. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse e-mail suivante: bru-papillon@bshg.com.



☎: 02 475 71 09

Cet appareil est la propriété de:
BSH Home Appliances nv
Rue Picard 7 Boîte 400, 1000 Bruxelles

Je déclare par la présente connaître le contenu de ce document
et respecter les instructions qu'il contient.

Nom: _____ (Signature)

Date: _____



GUIDE DE BON USAGE CONGÉLATEUR

AVANT L'UTILISATION

- Tout d'abord, prendre le manuel d'utilisation à portée de main et le lire du début à la fin. Ensuite, le mettre dans un endroit accessible et connu, pas trop loin de la cuisine.
- Placer l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé où la température ambiante est toujours d'au moins +10°C.
- Ne pas placer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un radiateur de chauffage ou d'une autre source de chaleur. Si l'installation à côté d'une source de chaleur est inévitable, utiliser une plaque isolante ou respecter les distances minimales suivantes par rapport à la source de chaleur : à côté d'une cuisinière électrique ou à gaz 3 cm, à côté d'une installation de chauffage 30 cm.
- Avant la première utilisation, s'assurer que l'installation soit effectuée correctement, notamment en ce qui concerne la stabilité de l'appareil et le raccordement électrique. Votre appareil a des pieds réglables en hauteur à l'avant et des roulettes à l'arrière. Le sens de rotation standard de la porte est vers la droite. Vous pouvez changer le sens de rotation.
- Laisser reposer votre congélateur pendant au moins une heure après le transport jusqu'à votre domicile avant de l'allumer.

FONCTIONS SUPER

- Super Congélation : quelques heures avant de charger les aliments frais, activer la fonction afin d'éviter les augmentations de température indésirables. Généralement, 4-6 heures avant de charger les aliments suffit. La température est réduite au fur et à mesure à -32°. Les denrées alimentaires sont congelées si rapidement que les vitamines, les valeurs nutritives, l'apparence et la saveur sont préservées. Attention : la fonction ne se désactive qu'après 2,5 jours.

USAGE QUOTIDIEN

- Lors de la congélation de denrées alimentaires fraîches, veiller à ce que les denrées congelées n'entrent pas en contact avec celles qui doivent encore être congelées.
- Les plus petites quantités d'aliments frais peuvent être congelées sans utiliser la fonction Super Congélation.
- Pour les plus grandes quantités, vous devez utiliser la fonction Super Congélation. La capacité de congélation maximale (voir plaque signalétique) ne doit pas être dépassée.
- La durée de conservation des aliments congelés est limitée (à -18 C):
 - ☐ Poisson, saucisses, plats préparés, pain et pâtisseries => à 6 mois.
 - ☐ Fromage, volaille, viande => à 8 mois.
 - ☐ Fruits et légumes => à 12 mois.
- Laisser d'abord refroidir les plats et les boissons chauds, puis les mettre dans l'appareil.
- Ne pas recongeler les produits surgelés partiellement ou complètement décongelés. Ils ne peuvent être recongelés qu'après cuisson ou rôtissage en tant que plat prêt à consommer.
- Ne pas ranger les bouteilles et les canettes contenant des liquides - en particulier des boissons gazeuses - dans le compartiment surgélateur. Les bouteilles et les pots peuvent se briser!
- Votre appareil est équipé de fonctions d'alarme de porte et de température. L'alarme de porte (signal sonore continu) est activée lorsque la porte reste ouverte pendant plus d'une minute. Fermer la porte pour désactiver l'alarme. L'alarme de température est activée lorsque la température dans le compartiment congélateur est trop élevée, ce qui permet aux produits surgelés de se dégivrer.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION AVANTAGEUSE

- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur ou exposé au soleil.
- Ouvrir les portes de l'appareil aussi brièvement que possible.
- Un réfrigérateur bien rempli, mais non débordant, consomme moins d'énergie.
- Laisser d'abord refroidir les plats et les boissons chauds, puis les mettre dans l'appareil.
- Veiller à une durée de conservation correcte des aliments congelés. Ainsi, il ne faudra pas jeter de la nourriture inutilement. Produire de la nourriture demande aussi beaucoup d'énergie! Reportez-vous au site web www.koelkastinorde.be.
- Ne pas activer la fonction Super Congélation inutilement. Votre appareil consommera beaucoup plus d'énergie.
- Ne jamais régler la température en dessous de -18 C. Cette valeur est suffisamment basse pour assurer un stockage de longue durée et de haute qualité. Les températures inférieures à -18°C n'entraînent qu'une augmentation de la consommation d'énergie.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'entretien de votre congélateur est une question de contrôle régulier et d'utilisation en tant que "bon père de famille". Les paniers et tiroirs coulissants doivent toujours être retirés ou déplacés avec précaution.
- Nettoyer les parois intérieures, les tiroirs et les autres accessoires avec un chiffon doux humide et un peu de détergent. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne jamais utiliser trop d'eau.
- Si votre congélateur dispose d'un système entièrement automatique NoFrost : le compartiment sera toujours libre de glace. Il ne faudra plus jamais dégivrer votre appareil.